

HC506/508 简明使用说明

- 1、 **短信命令:** 发送“9880000”到 GPS 里的号码, 即回复详细地址及经纬度发“6660000”回复经纬度等信息[两命令在 GPRS 模式下同样有效] 如下图:



- 2、 **GPRS 实时追踪 (需要先联系我们提供平台的登陆帐号):**

- (1) .发送指令 803 设置服务器地址及端口: **#803#203.193.47.53#6789#0000##**
- (2) .切换到点到中心模式 703 指令: **#703#0000##**
- (3) .设置上传间隔 730 指令: **#730#30#1#0000##** [30 秒定位一次]

(4) .登陆 www.heacent.com 在首页选“**监控平台**”, 进入监控界面后点击右边的“**终端资料管理**” — “**终端列表**”, 在列表中选“**修改**”打开界面, 填写“**车牌**”、“**终端号**”、“**密码**”、“**选择图标**”后保存, 然后选择“**终端目标监控**”进行实时追踪, 如下图:

注: 终端号即是机器的 IMEI 码, 拆开机器电池即可看到, 密码默认为 0000

